



Easy Clean

Funkce elektronického bidetu

Na zadním panelu ukazuje červená kontrolka **-POWER-** že přístroj je připojen na elektrickou síť.

Záchodové prkénko je vybaveno senzorem. Při dosednutí na něj je sensor aktivován a elektronický bidet je připraven k použití. Současně na panelu svítí kontrolní světlo **-SENZOR-** žluté barvy.

Panel na dálkovém ovládnání: Všeobecně

Tlačítko STOP:

Tímto tlačítkem je každá aktivovaná funkce přerušena. Zvednutím se z WC jsou rovněž všechny funkce přerušeny.

Mytí:

stlačením tohoto tlačítka vyjede automaticky tryska a myje anální oblast směsí vody a vzduchu. K volbě jsou ještě další funkce, které najdete v detailním popisu.

Turbo-mytí :

stlačením tohoto tlačítka vyjede automaticky tryska a myje přesně střed konečníku. Regulujte pozici pramene vodního proudu pomocí šipek ↑ nebo ↓, a tlak vody pomocí + nebo -. Na závěr stlačte tlačítko mytí k přerušení této funkce.


POZOR: nepoužívat u mytí dětí ! U lidí postižených a pohybově omezených používat pod dozorem.

Bidet:

stlačením tohoto tlačítka vyjede automaticky tryska a myje vaginální oblast směsí vody a vzduchu. K volbě jsou ještě další funkce, které najdete v detailním popisu..

Fén:

stlačením tohoto tlačítka suší fén 3 minuty dlouho teplým vzduchem intimní místa. Regulace teploty vzduchu je stlačením + nebo -. Posledně nastavená teplota zůstane v



Easy Clean

EASY CLEAN - Antonín Krejča

Masarykova 15, 785 01 Šternberk
tel.: 585 000 400 • fax: 585 000 402
e-mail: easyclean@volny.cz • website: www.easyclean.cz
IČ: 600 18 488 • DIČ: CZ490405001



Easy Clean



Easy Clean

EASY CLEAN - Antonín Krejča

Masarykova 15, 785 01 Šternberk

tel.: 585 000 400 • fax: 585 000 402

e-mail: easyclean@volny.cz • website: www.easyclean.cz

IČ: 600 18 488 • DIČ: CZ490405001